



BSC-Merkblatt

Brandschutz im Haushalt (2)



Brandschutz beginnt im Kopf. Hausverstand ist gefragt und einfache Handlungen verbessern Ihre Sicherheit zu Hause*. Was Sie tun sollten und was unbedingt vermieden werden sollte, teilen wir Ihnen hier mit.

Gefahr	Vorsichts- und Gegenmaßnahmen
 <p><small>Original by Jonnyb / pixelio.de</small></p>	<p>Offenes Feuer und Licht (ca. 25% der Brandursachen im Haushalt)</p> <ul style="list-style-type: none">■ Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt weiter brennen - einfach ausblasen.■ Stellen Sie Kerzen immer auf unbrennbare Unterlagen (z.B. keram. Untertasse).■ Zündhölzer und Feuerzeuge müssen für Kinder unerreichbar aufbewahrt sein.■ Achten Sie bei Adventskränzen, Gestecken, Christbaumkerzen u.ä. immer auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Teilen in Flammennähe und löschen Sie die Kerzen rechtzeitig aus.■ Lassen Sie Kerzen nicht vollständig abbrennen - je kürzer desto gefährlicher.
 <p><small>Original by Rudolpho Duba / pixelio.de</small></p>	<p>Elektroinstallation, elektrische und elektronische Geräte</p> <ul style="list-style-type: none">■ Schalten Sie nur offensichtlich unbeschädigte Geräte ein. Elektrogeräte (auch Verteilerleisten), deren Gehäuse Beschädigungen aufweisen, sind gefährlich!■ Verwenden Sie nur unbeschädigte Kabel mit einwandfreien Steckverbindern.■ Provisorien an Elektrogeräten und Kabel sind unzulässig - nicht mehr einsetzen.■ Das Hintereinanderstecken von Verteilerleisten ist unzulässig.■ Verwenden Sie Verlängerungskabel und Verteilerleisten nur zugentlastet und vermeiden Sie unbedingt Knicke und Quetschstellen.■ Reinigen Sie regelmäßig staubbelastete Bereiche, speziell Lüftungsschlitze.■ Achten Sie auf ausreichende Belüftung der Elektrogeräte und verdecken Sie keinesfalls Lüftungsschlitze - elektrische Energie führt zu Geräteabwärme.■ Schalten Sie nicht benötigte Geräte vollständig ab (Stand By vermeiden).■ Elektrogeräte als häufige Brandverursacher sind: Waschmaschinen, Wärmegeräte (z.B. Heizlüfter), Ladegeräte und -stationen.
 <p><small>Original by Rudolpho Duba / pixelio.de</small></p>	<p>Kochen, Frittieren, Grillen</p> <ul style="list-style-type: none">■ Lassen Sie keine in Betrieb genommene Kochstelle unbeaufsichtigt (auch im Freien) und achten Sie immer auf ausreichenden Abstand.■ Heißes Fett niemals mit Wasser in Verbindung bringen - bei Feuer zudecken!■ Tragen Sie keine brennenden Gegenstände, Pfannen oder Töpfe weg, sondern löschen Sie an Ort und Stelle (geeigneter Feuerlöscher, Deckel, Löschdecke).■ Verwenden Sie beim Grillen nur geeignete Anzündhilfen (kein Benzin) und leeren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten zum Nachzünden in den Griller.■ Löschen Sie nach dem Grillen die Restglut ab (nicht ausglühen lassen).■ Verwenden Sie Gasgriller auch nur im Freien und halten Sie den Abstand zwischen Griller und Gasflasche ca. 1 m.■ Bei nicht mehr verwendeter Gasflaschen das Ventil vollständig schließen.■ Flaschenwechsel nur bei geschlossenem Ventil durchführen und Dichtprobe machen (Leckspray im Fachhandel).

* Analog zu diesen Empfehlungen für mehr Brandschutz im Haushalt sollen diese auch in vergleichbaren Nutzungen wie etwa im Wochenendhaus, in der Almhütte oder in Campingfahrzeugen beachtet werden. Dabei sollte aber unbedingt auf die geänderten Umgebungsbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit beim Camping) sowie allfällige Minustemperaturen geachtet werden, da dies zu weiteren Gefahren oder sogar Beschädigungen führen kann.

Immer die Bedienungsanleitungen der Hersteller beachten!